

Dawn & Dusk

**Basin Faucet
Installation Manual**

DDM2381FZ

Warranty Duration

All parts of this Bathroom Accessories Set are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a lifetime.

Repair and Replacement

If the product has defects in material and workmanship within the warranty period, we will repair or replace the product free of charge. However, you may be required to provide the invoice when requesting repairs or replacement from us.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantlement after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure and impurities in water pipes is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, electric storms, etc., is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

Having Trouble? Contact us.



DDM2381FZ


CONTENT

1. Basin Faucet Installation Manual----- (1-3)

CONTENIDO

1. Manual de instalación del grifo de lavabo ----- (1-3)

◆ **Basin Faucet Standard part List**
Lista de partes estándar del grifo de lavabo
Model:A (Modelo: A)
Accessories List (Lista de accesorios)



No.	Part name	Qty
1	Faucet Body	1
2	Handle	2
3	Control Water Body	2
4	Brass Connector	3
5	Rubber Washer	3
6	Tee gasket	3
7	Lock Nut	3
8	Three-way quick-connect pipe	3
9	Hot and Cold Hoses	2
10	Spout Connector Hose	3
11	Instruction Manual	2
12	Gloves	2


N.º	Nombre de la pieza	Cant.
1	Cuerpo del grifo	1
2	Manija	2
3	Cuerpo de control de agua	2
4	Conector de latón	3
5	Arandela de goma	3
6	Junta de la T	3
7	Contratuercas	3
8	Tubo de conexión rápida de tres vías	3
9	Mangueras de agua caliente y fría	2
10	Manguera conectora del caño	3
11	Manual de instrucciones	2
12	Guantes	2

◆ Bathtub Faucet Installation

◆ Instalación del grifo de la bañera

Step 1

Paso 1




Connect the brass part ② to the faucet body ① and insert the brass part ② through the sink hole. Sequentially install the faucet body washers ③ and ④, and the mounting nut ⑤, then tighten the nut and screws. Next, connect the water pipe ⑦ to the port directly above the quick tee connector ⑥.

Conecte la parte de latón ② al cuerpo del grifo ① e inserte la parte de latón ② a través del orificio del fregadero. Instale secuencialmente las arandelas del cuerpo del grifo ③ y ④, y la tuerca de montaje ⑤, luego apriete la tuerca y los tornillos. A continuación, conecte la tubería de agua ⑦ al puerto directamente encima del conector en T rápido ⑥.

Step 2

Paso 2



Connect the brass part ② to the switch body ⑧ and insert the brass part ② through the sink hole. Sequentially install the faucet body washers ③ and ④, and the mounting nut ⑤, then tighten the nut and screws. The hot and cold switches are installed in the same way.


Conecte la parte de latón ② al cuerpo del interruptor ⑧ e inserte la parte de latón ② a través del orificio del fregadero. Instale secuencialmente las arandelas del cuerpo del grifo ③ y ④, y la tuerca de montaje ⑤, luego apriete la tuerca y los tornillos. Los interruptores de agua caliente y fría se instalan de la misma manera.

◆ Bathtub Faucet Installation

◆ Instalación del grifo de la bañera

Step 3

Paso 3




Connect the inlet hoses ⑦ to the quick connector as shown in the diagram. Note that the red hose is for hot water and the blue hose is for cold water.

Conecte las mangueras de entrada ⑦ al conector rápido como se muestra en el diagrama. Tenga en cuenta que la manguera roja es para agua caliente y la manguera azul es para agua fría.

Step 4

Paso 4



Connect two additional inlet hoses to the angle valves and the control unit. Connect the left hose to the hot water and the right hose to the cold water.

Conecte dos mangueras de entrada adicionales a las válvulas angulares y a la unidad de control. Conecte la manguera izquierda al agua caliente y la derecha al agua fría.